

KORG Gadget for iPad MOBILE SYNTHESIZER STUDIO

ビギナーズ・ガイド

KORG Gadgetとは?

KORG Gadget は、「**ガジェット**」と 呼ばれる15種類のモバイル型シン セサイザー /ドラム・マシンとシー ケンサーで構成されるiPad専用の モバイル音楽制作スタジオです。

15個のガジェットを自由自在に組 み合わせて、強力なダンスミュー ジックを簡単に制作することがで きます。



ガジェットを演奏する

ガジェットを演奏する

はじめに、15個のガジェットの中か らいくつかを選び、演奏してみま しょう。

iPadのホーム画面に表示される KORG Gadgetアイコンをタップ して起動します。

iPad本体のボリュームが上がって いることを確認してください。



はじめに、Berlinシンセ・ガジェッ トを選んで演奏してみましょう。

はじめにKORG Gadgetを起動す ると、メイン画面が表示されます。

メイン画面では、ガジェットを追加 したり、ガジェットの音量を調節し ます。



右の画面のように、トラック追加ボタ ンをタップしてガジェットを選んでみ ましょう。

ガジェット選択画面が表示されます。



ガジェット選択画面からBerlinシン セ・ガジェットを選びます。

ガジェットを選ぶとメイン画面に戻ります。



ガジェットを演奏する

メイン画面に表示されているガ ジェットのアイコンをタップします。 エディット画面が表示されます。



エディット画面は、ピアノ・ロールとガジェットで構成されています。



ガジェットを演奏する

ガジェットのキーボードをタップした り、スライドして演奏してみてくだ さい。

ガジェットが発音します。



ガジェットの左上に表示されている ボタンやディスプレイをタッチして、 プログラムを切り替えることができ ます。



Berlin以外のシンセやドラムなど、 さまざまなガジェットを選んで演 奏してみましょう。

ソングを作成する

簡単なソングを作ってみましょう。 はじめにドラム・トラックを入力し ます。

メイン画面でトラック追加ボタンを タップします。

表示されたガジェット選択画面から 「London」を選びます。



エディット画面でガジェットのディ スプレイをタッチして表示され るメニューからプログラム「002: HANDS UP」を選びます。



ピアノ・ロールのグリッド上をタップ して、画面のようにノートを入力し てみましょう。



次にベースを入力してみましょう。

メイン画面でトラック追加ボタンを タップします。

表示されたガジェット選択画面から 「Brussels」を選びます。

エディット画面でガジェットのディ スプレイをタッチして表示されるメ ニューからプログラム「003: Re:Pet er」を選びます。





<u>ソングを作成する</u>

ピアノ・ロールのグリッド上をタッ プまたはドラッグして、画面のように ノートを入力してみましょう。



最後にシンセを入力してみましょう。

ここでは、簡単にシンセの音色を 入力することができるドラム・ガ ジェットの「Amsterdam」を使用 します。

メイン画面でトラック追加ボタンを タップします。

表示されたガジェット選択画面から 「Amsterdam」を選びます。



エディット画面でガジェットのディ スプレイをタッチして表示される メニューからプログラムプログラム 「024: SynShot 1」を選びます。



ピアノ・ロールのグリッド上をタッ プまたはドラッグして、画面のように ノートを入力してみましょう。



メイン画面に戻り ■ ボタンをオン にしてから、 ■ ボタンをタップし て、ソングを再生します。

ミキサーのフェーダーで各トラッ クの音量やマスター・エフェクト を調整してみましょう。

また、さらにトラックを追加して、 ソングに合わせて演奏してみま しょう。





本社:〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-2 © 2014 KORG INC. http://www.korg.com